



N.B.
CON L'ELETTROPISTONE, I JUMPERS DELLA
SCHEDE ELETTRONICA SONO DA SETTARE NEL
SEGUENTE MODO:
- SCROCCO "OFF"
- I.E. "OFF"