

Istruzioni di montaggio:

I pulsanti di allarme manuale devono essere montati fra 120 e 150 cm dal pavimento e come massimo a 30 metri di separazione tra loro. Aprire la “teca” svitando le due viti a vista e utilizzando gli adeguati fissaggi e montare la base su una superficie liscia per non deformarla.

La base è predisposta per il passaggio cavi al centro della scatola; effettuato il collegamento come da schema, richiudere il pannello frontale riavvitando le due viti.

Per l'attivazione della teca è necessario sollevare il coperchio trasparente e premere nella parte centrale.

Per il riarmo della teca è necessario sollevare il coperchio trasparente e spingere verso il basso la levetta gialla avvertendo un “click”; se la centrale continua a segnalare l'allarme probabilmente il riarmo non è andato a buon fine.

Attenzione: il led non è collegato per cui risulterà sempre spento.



TECA “ALLARMATA”



TECA “RIARMATA”

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

