

Applicazione cellulare



App Opera-57501



Manuale per l'utilizzo dell'Applicativo

SOMMARIO

- 1. Creare la password di accesso alla APP e selezione lingua
- 2. Aggiungere un dispositivo apriporta per la gestione con APP
- 3. Aggiungere uscite
- 4. Aggiungere Ingressi
- 4.1 Segnalazione fuoricampo o manomissione dispositivo
- 5. Aggiungere un utente
- 6. Controllo disponibilità camere
- 7. Messaggio di cortesia
- 8. Apertura porta a distanza
- 9. Tabella errori

La programmazione/gestione di uno o più sistemi Doora viene effettuata da remoto tramite App "Opera-57501" da scaricare gratuitamente da Google Play per il mondo Android e via Apple Store per il mondo iOS

1. Creare la password di accesso alla APP e selezione lingua



2. Aggiungere un dispositivo apriporta per la gestione con APP

5 Indietro	doora	(i)	
	Aggiungi Apriporto		
	Aggiungi Apriporta		
ď			Una volta effettuato il LogIn cliccare su Aggiungi Apriporta
Indietro	doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es B&B il Gelso
S Indietro Dettaglio	doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova pella parte inter
5 Indietro Dettaglio Nome	doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r
Indietro Dettaglio Nome B&B II Gali	doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password torperà quella di default 1
Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password	doora 60	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numere: Numero telefonico della SIM incerito
Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1224	doora 60	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (2) 	doora 30	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +30235122 	doora 600 99)	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 	doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio 6 	doora doora so 99) 3456 di cortesia 1	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia)
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio 6 	doora doora 50 99) 3456 di cortesia 1	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia)
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio (Messaggio (doora doora so 9) 3456 di cortesia 1 di cortesia 2	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia) La versione scelta sarà Standard se il dispositivo
Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio of Messaggio of	doora doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia) La versione scelta sarà Standard se il dispositivo utilizza solo i relè in dotazione alla centralina
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio of Messaggio of 	doora doora so so) 3456 di cortesia 1 di cortesia 2	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia) La versione scelta sarà Standard se il dispositivo utilizza solo i relè in dotazione alla centralina (gestione di max.2 uscite), Full se si utilizzano i
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio (Messaggio (Messaggio (Versione 	doora doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia) La versione scelta sarà Standard se il dispositivo utilizza solo i relè in dotazione alla centralina (gestione di max.2 uscite), Full se si utilizzano i moduli supplementari per aumentare il numero
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio o Messaggio o Versione 	doora doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia) La versione scelta sarà Standard se il dispositivo utilizza solo i relè in dotazione alla centralina (gestione di max.2 uscite), Full se si utilizzano i moduli supplementari per aumentare il numero delle uscite (max.18)
 Indietro Dettaglio Nome B&B II Gels Password 1234 Numero (+3) +39335123 Messaggio (4) Messaggio (4) Versione 	doora doora	Salva	Compilare i dati: Nome: Nome che si vuole dare al dispositivo Apriporta es. B&B il Gelso Password: La password si trova nella parte inter del coperchio del GSM 57501 (Se si esegue un r del GSM la password tornerà quella di default 1 Numero: Numero telefonico della SIM inserita all'interno del GSM 57501 ATTENZIONE - il numero deve essere preceduto prefisso internazionale (+39 per l'Italia) La versione scelta sarà Standard se il dispositivo utilizza solo i relè in dotazione alla centralina (gestione di max.2 uscite), Full se si utilizzano i moduli supplementari per aumentare il numero delle uscite (max.18)

3. Aggiungere uscite





Una volta create tutte le uscite che vi servono e dopo aver premuto salva in alto a destra, comparirà il pulsante **Invia SMS configurazione**; premendolo si aprirà il client di invio SMS del telefono. Inviare il testo auto generato come un qualsiasi SMS.

Il dispositivo Apriporta remoto, risponderà con un SMS, come conferma di ricezione dell'ordine

L'invio dei messaggi avviene a gruppi di 5 uscite/ingressi. Inviare il primo messaggio ed attendere la risposta prima di inviare gli eventuali messaggi successivi.

4. Aggiungere Ingressi



Il pulsante **Ingressi** deve essere utilizzato solo se si vuole configurare un segnale di allarme o una comunicazione dal dispositivo Apriporta.

Es. se sulla porta è installato un sensore d'anta, questo può essere collegato come ingresso al dispositivo Apriporta e sarà possibile ricevere un avviso quando la porta viene aperta.

5 Indietro doora Salva	Per configurare un Ingresso , selezionare dal menu a tendina il Numero del varco.
Ingresso	Nominare l'Ingresso.
Numero	Selezionare nel menu Tipo il tipo di contatto.
Nome Sensore porta Tipo	Es. Contatto chiuso, si ottiene un SMS di informazione quando si apre.
Contatto chiuso	Se i selettori sul gsm o sui moduli relè sono impostati per leggere una tensione bisognerà impostare il tipo come:
	 "Contatto chiuso" per avere un avviso quando rileva una tensione applicata al morsetto "Contatto aperto" per avere un avviso quando rileva la mancanza di una tensione applicata al morsetto

Nota: Se si dovessero apportare delle modifiche, ad esempio il tempo del relè ad un output o il nome di un ingresso, bisognerà inviare nuovamente l'SMS di configurazione.

Selettori sul GSM:



Lettura contatto pulito

Lettura ingresso in tensione

Selettori sui moduli Relè:







Lettura ingresso in tensione

4.1 Segnalazione fuoricampo o manomissione dispositivo

Dalla versione del **firmware 03.xx** e superiori (vedi fig. sottostante) è possibile abilitare un avviso nel caso i dispositivi **radio** vadano **fuoricampo** o vengano **manomessi**.



Per attivare questa funzione occorre abilitare nella scheda utente l'ingresso per il quale si vuole avere l'avviso.

Se l'utente (es. Mario) viene abilitato all'**ingresso n°3** (Vedi capitolo *2.9 Assegnazione del canale radio* del libretto *57501 e periferiche*) lo stesso riceverà un avviso nel caso una delle periferiche con quel numero smetta di rispondere/funzionare.

Quindi se la **tastiera n°3** che comanda in **modulo relè n°3** smette di rispondere, Mario riceverà il seguente messaggio:

"i/Avviso dispositivo tastiera 3 Non attivo" Se avesse smesso di rispondere il modulo relè n° 3 avrebbe ricevuto: *"i/Avviso dispositivo relè 3 Non attivo"*

Nota. Tale funzione di allarme non compromette la normale funzionalità degli ingressi (intesa come *sensore d'anta* o *allarme mancanza tensione* vedi capitolo 4)

5. Aggiungere un utente

Indietro doora Aggiungi Apriporta Q B&B II Gelso Image: Comparison of the second s	Una volta registrati tutti gli Apriporta che si vogliono controllare, è necessario inserire gli utenti Cliccare sull' apriporta a cui si vogliono abbinare gli utenti
Indietro B&B II Gelso Utenti Disponibilità Aggiungi Utente Q	Cliccare su Aggiungi Utente Nota: La differenza tra Admin e Utente ser solo al fine del controllo della disponibilità de stanze in quanto malgrado l'uten amministratore risulti abilitato nell'apertura tutti gli output questi non devono risulta impegnati. Vedi capitolo 6

muletro	doora	🕑 Sal
Ruolo		
	Admin	C
Nome		
Paolo		
Cell. (+39)	i	
+39987654	43	
Pin Code		
2599		
	Nuovo Pin	
🔽 Utente	e sempre attivo	
	Liscite abilitate	
	Oscile admitale	
	Ingracci obilitati	
	ingressi abiiitati	
Indietro	doora	Salv
Indietro Cell. (+39)	doora	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 	doora 2	Salv
Indietro Cell. (<i>+39</i>) <i>+39876543</i> Pin Code	doora 2	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 	doora 2	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 	doora 2 Nuovo Pin	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin e sempre attivo	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin e sempre attivo	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin e sempre attivo Uscite abilitate	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin e sempre attivo Uscite abilitate	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin e sempre attivo Uscite abilitate Porta Ingresso	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin a sempre attivo Uscite abilitate Porta Ingresso apre con squillo	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin e sempre attivo Uscite abilitate Porta Ingresso apre con squillo	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Nuovo Pin 4 Sesempre attivo Uscite abilitate 4 Porta Ingresso 4 apre con squillo 1 Ingressi abilitati	Salv
 Indietro Cell. (+39) +39876543 Pin Code 6850 Utente 	doora 2 Xuovo Pin Seempre attivo Uscite abilitate Porta Ingresso apre con squillo Ingressi abilitati	Salv

Il primo utente che si inserisce deve essere Admin

Dal menu Ruolo, scegliere Admin Compilare i campi **Nome** e **Cell** (Il numero del telefono sul quale è installata l'APP) sempre preceduto dal prefisso internazionale (es.+39 se italiano o +33 se francese)

Il Pin Code è il codice univoco che si attribuisce all'utente. Questo codice permetterà l'accesso tramite la tastiera, se prevista.

Inserire un codice da 4 a 8 cifre; oppure cliccare sul tasto **Nuovo Pin** per attribuire un codice automaticamente

L'utente **Admin** non ha limiti temporali. E' sempre attivo, quindi l'opzione **Utente sempre attivo** è già selezionata.

Cliccare su Salva

Dopo il salvataggio, è necessario abbinare le uscite, create in precedenza, all'utente.

Selezionare solo il nome dell'uscita se l'utente deve essere abilitato solo con apertura tramite tastiera a codice, selezionare anche **Apre con squillo** se l'utente potrà aprire anche con squillo telefonico

Nota: Ogni utente può avere <u>una sola uscita</u> attivabile con squillo telefonico

Salvare

Indietro	doora	🕑 Salv
9611		
	Nuovo Pin	
	o compro attivo	
U Otento	e sempre attivo	
	Uscite abilitate	
	Ingressi abilitati	
		_
ir	nvia SMS configurazio	ne
	invia SMS cortesia 1	
	invia SMS contacia 0	
	IIIvia SMS Cortesia 2	
	Elimina utente	
5 Indietro	doora	Salv
D uolo	doora	Salv
5 Indietro Ruolo	doora	Salv
Indietro	doora Utente	Salv
S Indietro Ruolo Nome Rossi Albe	doora Utente	Salv
Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39)	doora Utente rto	Salv
Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211	doora Utente rto)	Salv
Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211 Pin Code	doora Utente rto)	Salv
 Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211 Pin Code 1026 	doora Utente rto) 123	Salv
 Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211 Pin Code 1026 	doora Utente rto) 123 Nuovo Pin	Salv
S Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39543211 Pin Code 1026	doora Utente rto) 123 Nuovo Pin	Salv
 Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211 Pin Code 1026 Utenta Dal (DD-MA) 	doora Utente rto) 123 Nuovo Pin e sempre attivo	Salv
 Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211 Pin Code 1026 Utente Dal (DD-MN 21/06/2018 	doora Utente Ito) 23 Nuovo Pin e sempre attivo A-YYYY)	Salv
 Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39] +39543211 Pin Code 1026 Utente Dal (DD-MM. 21/06/2018 Dalle ore 	doora Utente rto) 123 Nuovo Pin e sempre attivo /- YYYY) 3	Salv
 Indietro Ruolo Nome Rossi Albe Cell. (+39) +39543211 Pin Code 1026 Utento Dal (DD-MM. 21/06/2018 Dalle ore 	doora Utente rto) 23 Nuovo Pin e sempre attivo /-YYYY) 3 00	Salv

Dopo il salvataggio, inviare il comando all'apriporta, cliccando sul pulsante INVIA SMS CONFIGURAZIONE

Si aprirà il client di invio SMS del telefono. Inviare il testo come un qualsiasi SMS.

Il dispositivo Apriporta remoto, risponderà con un SMS, come conferma di ricezione dell'ordine

Nel caso si stia inserendo un utente normale (es. cliente di un B&B) selezionare dal menu tipo **UTENTE** e inserire le date di inizio soggiorno e di fine soggiorno. L'orario di default è dalle ore 00 del primo giorno alle 23 dell'ultimo giorno. L'orario è modificabile

Salvare e inviare l'informazione al dispositivo Apriporta tramite il pulsante **INVIA SMS CONFIGURAZIONE**

6. Controllo disponibilità camere

Dab il delao	
Utenti Disponibilità	Apri
ai (<i>DD-MM-YYY</i>)	
21/06/2018	
I (DD-MM-YYYY)	
26/06/2018	
Corea	
Porta ingresso	

Cliccando sul pulsante dell'apriporta e selezionando **Disponibilità** è possibile controllare se in un determinato periodo le stanze (uscite selezionate nel menù utente) sono già occupate.

Dopo aver inserito il periodo che si vuole controllare, cliccare sul pulsante **Cerca**

Se appare un bollino verde fianco del nome dell'uscita, quel periodo è disponibile per una prenotazione. Se il bollino è rosso, quella stanza (uscita) è occupata

Nota: Le uscite abbinate all'utente Admin non risulteranno occupate.

Esempio:

Il gestore di un B&B di tre stanze in qui sono presenti i seguenti utenti

Amministratore Franco abilitato su tutte e tre le stanze "Utente sempre attivo" *Utente* Mario abilitato ad entrare nella "Stanza 1" dal 05/09/2018 al 15/09/2018 *Utente* Stefania abilitata ad entrare nella "Stanza 2" dal 10/09/2018 al 18/09/2018

riceve una richiesta di prenotazione per il periodo che va dal 17/09/2018 al 30/09/2018.

Il gestore compilerà quindi i campi "dal" "al" con le date richieste e premendo cerca gli comparirà la seguente schermata



7. Messaggio di cortesia

Other Indiction doora Salva Dettaglio Nome B&B II Gelso Password 1234 Numero (+39) +39335123456 Messaggio di cortesia 1 Messaggio di cortesia 1 Messaggio di cortesia 2	Durante la fase dell'inserimento di un nuovo Apriporta, compaiono 2 campi chiamati Messaggio di cortesia 1 e Messaggio di cortesia 2 Il messaggio di cortesia è un campo libero che può essere compilato a piacimento e che viene inviato direttamente all'utente.
Versione Standard	
Indietro doora Dettaglio Nome B&B II Gelso Password 1234	 {ut} per specificare il nome dell'utente {pin} per recuperare il codice assegnato {dal} data inizio soggiorno {dalle} ora inizio soggiorno {al} data fine soggiorno
Numero (+39) +39335123456 Messaggio di cortesia 1	<pre>{alle} ora fine soggiorno Es. Messaggio di cortesia:</pre>
Gentile {ut} grazie per la tua prenotazione dal {dal} al {al}. Il tuo codice di ingresso è {pin} Messaggio di cortesia 2	Gentile sig. {ut}, grazie per aver prenotato presso la nostra struttura dal {dal} al {al} Arrivato al civico 30 di viale Italia, può aprire la porta della scala con uno squillo telefonico al numero 347 123456, arrivato al terzo piano. il codice da
Versione Standard	digitare sulla tastiera sarà {pin}

Indietro	doora	🕜 Salva
9611		
	Nuovo Pin	
🔽 Utente	sempre attivo	
	Uscite abilitate	
	Ingressi abilitati	
in	via SMS configurazio	ne
	invia SMS cortesia 1	
	invia SMS cortesia 2	
	Elimina utente	

Durante la creazione di un Utente, si può spedire un messaggio di cortesia precompilato tramite il pulsante **Invia SMS cortesia 1**

Il messaggio parte dal telefono come un normale SMS quindi il proprio numero telefonico sarà visibile

8. Apertura porta a distanza



E' possibile per l'Amministratore del sistema aprire la porta, tramite squillo telefonico, se la funzione Apre con squillo è attiva oppure tramite APP, cliccando sul pulsante Apri

<u>È necessario che tra gli utenti ci sia almeno un</u> <u>Admin</u>

Dopo aver cliccato su APRI, si apre il client di invio SMS del telefono. Spedire il messaggio come un normale SMS

9. Tabella Errori ed errori comuni

Codice errore	Descrizione	Casi frequenti
ERROOO	Formattazione messaggio non valida	Messaggio non corretto, si sta tentando di inviare un comando che non esiste o la composizione dello stesso è errata. <i>es.</i> #/5678/OUT,0,1 U/5678/OUT,0,1 Potrebbe esserci uno spazio all'inizio del messaggio: A/1234/ A/1234/
ERR1	Password amministratore errata	Controllare la password inserita nella scheda "Dettaglio" dell'App
ERR2	Divisione campi messaggio non validi	Uno dei valori del comando non è corretto
ERR3	Password user non valida	 u/ERR003 può comparire quando un utente non registrato prova ad inviare un comando di apertura al GSM. Ad esempio se un utente non registrato provasse ad inviare il seguente comando U/5678/OUT,0,1 senza essere registrato sul GSM, lo stesso risponderebbe u/ERR003. Idem se l'utente fosse registrato ma tentasse di mandare un comando con il Pin user sbagliato es. U/1303/OUT,0,1 quando in realtà il suo Pin è 5678

ERR4	Divisione campi messaggio user non validi	 a/OUT,ERR4 Potrebbe comparire quando un utente registrato stesse tentando di inviare un comando di apertura ad un output a lui non assegnato. a/UDN,ERR2;UAN,ERR4 Controllare la lunghezza del nome utente che può avere max. 13 caratteri
ERR5	Uno o più parametri parametri non sono validi per il comando desiderato	a/ UDN,ERR2 ;UAN,ERR5 Questo errore può comparire nella creazione di un utente quando la data del GSM è da aggiornare.
ERR6	Nome comando non valido	 u/ERR006 Formattazione del comando sbagliata es. U/1234/out,0,1 U/1234/OUT,0,1 u/OUT,ERR6 l'utente sta tentando di aprire un output che non esiste
ERR7	Formato o divisione argomenti comando non validi	
INF	Tentativo di cancellazione di un utente non trovato in memoria	Ogni volta che si aggiunge un utente il gsm prima cerca di cancellarlo per evitare conflitti nella memoria. Nel caso l'utente non fosse già in memoria il gsm risponde con a/UDN,INF ma <u>non</u> è un errore.

Se chiamando il gsm ti rimanda alla segreteria telefonica	Possibile problema col segnale GSM o utente non registrato correttamente.
Se l'apriporta non si comporta correttamente o non risponde quando si	Verificare che la sim abbia abbastanza credito per l'invio degli sms.
mandano delle configurazioni	Verificare che non siano attivi servizi sulla sim come: -Avviso di chiamata -Segreteria -Altri avvisi di qualsiasi tipo via sms



OPERA s.r.l. – Via Portogallo 43 – 41122 Modena (MO) – Italy Tel. +39 059 451708 Internet: www.doora.it Internet: www.opera-italy.com e-mail: info@opera-access.it