

## Istruzioni di montaggio :

I pulsanti di allarme manuale devono essere montati fra 120 e 150 cm dal pavimento e come massimo a 30 metri di separazione fra loro. Devono essere montati su una superficie liscia per non alterare o deformare l'involucro. Utilizzare tasselli adeguati al tipo di superficie.

Per inserire i cavi si può rompere la parte assottigliata anteriore prima di fissarlo. Una volta passati i cavi si dovranno collegare come riportato sul manuale della centrale art. 52002 tramite il contatto pulito Com. – N.A. – N.C.

Per richiudere il coperchio della scatola, incastrare la parte sinistra e poi premere fortemente verso destra finché non si sente un “click” di chiusura. Verificare che sia ben chiusa.

Per aprire la scatola del pulsante, introdurre la chiave fornita a corredo con la scritta “ABRIR” vista frontalmente tramite il foro di inserimento posizionato sul lato destro (come da figura) e premere fino in fondo (ATTENZIONE: la chiave non deve essere ruotata !). Si alzerà un po' la parte destra del pulsante, poi aprire completamente la scatola. Per chiudere, estrarre la chiave e premere il coperchio per poi richiudere.

Riarmo del pulsante : il pulsante, dopo essere stato premuto nella zona centrale di attivazione, può essere riarmato, cioè riportato in stato di riposo per mezzo della chiave di riarmo fornita. Il sistema è lo stesso di quello utilizzato per aprire la scatola (vedi figura), ma inserendo la chiave in posizione “REARME”.



# SCHEMA DI INSTALLAZIONE

