



NB.
CON L'INCONTRO ELETTRICO, I JUMPER DEI
2 C.S. SONO DA SETTARE NEL SEGUENTE MODO:
- SCROCCO "ON"
- I.E. "ON" CON APPPOSITO JUMPER A 3 PIN

- CON L'INCONTRO ELETTRICO ANTIPANICO
SOST. IL FILO DELL'APER. OUT DA N.A. A N.C.